

GETTING TO KNOW
YOUR GoSmart Coolpad *Flo*™

Navigate your new **Coolpad *Flo*™** easily and effortlessly the instant you turn it on. Witness how the phone's features lend themselves smoothly to your life every time you manage your apps—with just a tap. Who needs complicated? Achieve the ultimate ease while uploading videos to your favorite social media sites using your **Coolpad *Flo*™**. Now it's exactly how it should've always been: simple and smooth. Now it's **Coolpad *Flo*™**.




PAGE 1

POWER UP

Get off to a running start with your new **Coolpad *Flo*™**. First, attach the charger cable to the phone and plug in for a complete charge.

Turn on your phone by pressing and holding the power key for a few seconds. Now tap the **Unlock** icon and swipe to the right to unlock your phone. To change Screen-lock Security options, tap > > scroll down to **PERSONAL** > tap **Security** > **Screen Lock**. Select the option you want by tapping it.




PAGE 2

SETTING UP & SENDING EMAILS

Tap > tap . Now simply enter your existing email address, or add a new one, then enter your password. Select the account type from the 3 options. Press for a Pop-up Menu to customize your Email Settings. You can add more email accounts by tapping **"ADD ACCOUNT"** in the **Settings**.

To send an email, in the Inbox, tap App > > , After entering an email address and your message, tap Send.




PAGE 3

NOW YOU'RE HOME:
CUSTOMIZE YOUR APPS

Check out your Home Screen and customize it with your favorite Apps by pressing down and holding your desired App icon(s) within the Apps Menu. From there, your selected App will quickly appear on your Home Screen.

To remove an App icon from your Home Screen, press & hold the **App** to be removed while sliding it to the top of the screen and depositing it into the labeled **X Remove**.

If moving an App, simply press down and hold the chosen App while sliding it to the desired location on your phone.




PAGE 4

SENDING TEXTS

To send a text, tap on your Home Screen. Enter the recipient's phone number, type your message, and then tap the to the right to Send.

To attach a file or any media such as photos or videos, tap the Paper Clip icon on the right upper-hand corner of the screen before sending your message, then tap Send.

Note: Your messages are automatically saved as drafts.




PAGE 5

CONNECTING TO WI-FI & BLUETOOTH
BROWSING THE INTERNET

For Wi-Fi, tap and go to , from there tapping the Wi-Fi icon. Select the Wi-Fi network by tapping it. Enter your secure password > tap **Connect**.

For Bluetooth, select the > . The Wireless Networks Menu will appear. Tap **Bluetooth™** to get to 7560T connectivity. Tap **7560T** again to be visible (or not visible) to nearby Bluetooth devices.

For Internet browsing, tap the Google search bar at the top of your screen or tap in the Home Screen.



PAGE 6

CREATING AND SHARING
VIDEOS AND PHOTOS

To capture a video, simply tap the from your Home Screen. Then tap the Video Camera icon on the lower left part of your screen.

To record a video, select Video Icon from Home Screen, Now tap the **Red** record button while using the screen to see your video. Tap the **Red** button to stop.

To take a picture, tap **Camera** icon. Again tap the **Camera** icon on the lower part of your screen. Focus by looking through the phone screen. Press the Blue button to snap a picture.

To share a video or a photo, go to **Apps** on your Home Screen > tap **Gallery** icon. Tap your selected video, and then the **Share** icon to the right of the video title. From the drop-down options, select your method of sharing by tapping on it. It really is that easy!

LEARN MORE...

- **Download** new Apps by tapping the Play Store icon on the Home Screen.
- **Sync** your Google/Gmail account by tapping Existing (or New) Gmail account. Here you can download apps, games, music, movies and other media by following the online instructions.

PAGE 7

NOW, STAY CONNECTED:

- **Get** updates, user guides and online manual for your **Coolpad *Flo*™** at www.coolpadamericas.com

- **Discover** what's going on right now in cell phone news, trends, techniques and other cool stuff by connecting with us on:

- www.facebook.com/CoolpadAmericas
- www.youtube.com/CoolpadAmericas
- www.twitter.com/CoolpadAmericas



Subscribe Our Newsletter List to stay connect with Coolpad and other techy news and updates!

PAGE 8

Devices, screen images are simulated. See **Terms and Conditions** at www.coolpadamericas.com for more details.

All materials in this document including, without limitation, the design, the text, and any and all marks (unless otherwise indicated) are the property of Coolpad Technologies, Inc. Copyright © 2013 Coolpad Technologies, Inc. All Rights Reserved. Coolpad and the Coolpad logo are registered trademarks Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. Google, Android, Gmail, Google Talk, Google Play, and YouTube and other related marks are trademarks of Google Inc. The Facebook icon is a trademark of Facebook Inc. The Twitter icon is trademark of Twitter Inc.

CONOCE TU
GoSmart Coolpad *Flo*™

Navega en tu nuevo **Coolpad Flo™** fácilmente y sin esfuerzo al instante de encenderlo. Sé testigo de cómo las características de tu teléfono se prestan fácilmente cada vez que quieras administrar tus aplicaciones—con sólo un toque. Quién necesita complicarse? Logra las últimas facilidades mientras subes videos a tus sitios multimedia preferidos usando tu **Coolpad Flo™**. Ahora esto es exactamente cómo debió haber sido siempre: simple y sencillo. Ahora esto es **Coolpad Flo™**.




PAGE 1

COMENZANDO

Ten un comienzo corriente con tu nuevo **Coolpad Flo™**. Primero, inserta el cable de la batería al teléfono y espera hasta que se complete la carga.

Enciende tu teléfono presionando y manteniendo el botón de poder por unos pocos segundos. Ahora pulsa el ícono de **Desbloqueo** y desliza hacia la derecha para desbloquear tu teléfono. Para cambiar la opciones de seguridad de desbloqueo de pantalla, presiona **Seguridad** > baja hasta **PERSONAL** > presiona **Seguridad** > **Bloqueo de Pantalla**. Selecciona la opción que quieres pulsándola.




PAGE 2

CONFIGURANDO &
ENVIANDO CORREOS

Presiona **Seguridad** > luego el ícono **Correo**, Ahora simplemente ingresa tu dirección de correo existente, o agrega una nueva, luego ingresa tu contraseña. Selecciona el tipo de cuenta de las 3 opciones. Presiona **Personal** para personalizar tus configuraciones de correo. Tú puedes agregar más de una cuenta de correo presionando **“AGREGAR CUENTA”**.

Para enviar un correo, en la bandeja de entrada, presiona > **Correo** > **Enviar**, Después de ingresar una dirección de correo y tu mensaje, presiona Enviar.




PAGE 3

AHORA ESTÁS EN EL INICIO:
PERSONALIZA TU APLICACIONES

Revisa tu **Pantalla de Inicio** y personalízala con tus aplicaciones favoritas presionando y manteniendo el ícono de la **Aplicación** que desees en el **Menú de Aplicaciones**. Desde allí, la aplicación seleccionada aparecerá rápidamente en tu pantalla de Inicio.

Para remover un ícono de tu pantalla de Inicio, presiona & mantén la aplicación y será removida mientras la deslizas hacia arriba de la pantalla y la depositas en el ícono de la basura, etiquetado **X Eliminar**.

Si se mueve una aplicación, simplemente presiona y mantén presionada la Aplicación elegida mientras se desliza a la posición deseada en el teléfono.




PAGE 4

ENVIANDO MENSAJES DE TEXTO

Para enviar un mensaje de texto, presiona el ícono **Mensajes** en tu pantalla de Inicio. Ingresa el número de teléfono del receptor, escribe tu mensaje, y entonces presiona el ícono de **Flecha** a la derecha para **Enviar**.

Para adjuntar un archivo o cualquier media tal como fotos o videos, presiona el ícono **Clip de Papel** en la esquina superior derecha de la pantalla antes de enviar tu mensaje, luego presiona **Enviar**.
Nota: Tus mensajes son guardados automáticamente en




PAGE 5

CONECTÁNDOSE AL WI-FI &
BLUETOOTH, & NAVEGANDO EN

Para Wi-Fi, pulsa **Wi-Fi** y ve a **Configuración de Wi-Fi**, desde allí pulsa el ícono de Wi-Fi. Selecciona la red Wi-Fi pulsándola. Ingresa la contraseña de seguridad > pulsa **Conectar**.

Para Bluetooth, selecciona **Bluetooth** > **Configuración de Bluetooth**. El menú de Red Inalámbrica aparecerá. Pulsa **Bluetooth** para obtener conectividad 7560T. Pulsa **7560T** de nuevo para hacerlo visible (o no visible) con dispositivos Bluetooth cercanos.

Para búsqueda por Internet, pulsa la barra de búsqueda de Google en la parte superior de tu pantalla o pulsa **Google** en tu Pantalla de Inicio.



PAGE 6

CREANDO Y COMPARTIENDO
VÍDEOS Y FOTOS

Para capturar un video, simplemente presiona el ícono de la **Cámara** desde tu pantalla de Inicio. Luego presiona el ícono de Cámara de Video en la parte inferior de tu pantalla.

Ahora presiona el botón de grabación **Rojo** mientras usar la pantalla para ver tu video. Presiona el botón **Rojo** para detenerte.

Para capturar una foto, presiona el ícono de **Cámara**. De nuevo presiona el ícono de la **Cámara** en la parte inferior de tu pantalla. Enfoca mirando a través de la pantalla del teléfono. Presiona el botón Azul para tomar la foto.

Para compartir un video o una foto, ve a **Aplicaciones** en tu pantalla de Inicio > Presiona el ícono de **Galería**. Presiona el video seleccionado, y luego el ícono **Compartir** a la derecha del título del video. Desde la opciones

LEER MÁS...

- **Descargar** nuevas Aplicaciones presionando el ícono de **Play Store** en la pantalla de Inicio.
- **Sincroniza** tu cuenta de Google/Gmail presionando cuenta de Gmail **Existente** (o **Nueva**). Aquí puedes descargar aplicaciones, juegos, música, películas y otros contenidos multimedia siguiendo las instrucciones en línea.

PAGE 7

AHORA, PERMANECER CONECTADO..

- **Obtén** Actualizaciones, guías de usuario y manual del usuario para tu **Coolpad Flo™** en www.coolpadamericas.com
- **Descubre** qué está pasando ahora mismo desde las noticias de tu teléfono, tendencias, técnicas y otras buenas cosas conectándote con nosotros en:

- www.facebook.com/CoolpadAmericas
- www.youtube.com/CoolpadAmericas
- www.twitter.com/CoolpadAmericas



Suscríbete a nuestra lista del boletín informativo para estar conectado con Coolpad y otras noticias y actualizaciones sobre tecnología.

Dispositivos, imágenes de pantalla son simuladas. Mira los Términos y Condiciones en www.coolpadamericas.com para más detalles

Todo el material en este documento incluye, sin restricciones, el diseño, el texto, y cualquiera de todas las marcas (a menos que se indique lo contrario) son la propiedad de Coolpad Technologies, Inc. Derechos de Autor © 2013 Coolpad Technologies, Inc. Todos los derechos reservados. Coolpad y el logo de Coolpad son marcas registradas de Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. Google, Android, Gmail, Google Talk, Google Play, YouTube y otras marcas registradas de Google Inc. El ícono de Facebook es una marca registrada de Facebook Inc. El ícono de Twitter es una marca registrada de Twitter Inc.

PAGE 8